



gniazdo elektryczne 3-fazowe 400V/16A do zasilania płyty

UWAGI:

Instalację wykonać w korytarzach kablowych nad stropem podwieszonym.
Podłączenia do osprzętu w ścianach i podłogach wykonać
pod tynkiem oraz w posadzkach w turkach osłonowych.
Ustawianie koryt oraz otworzenie wg rys. nr 4.

W stropie podwieszonym w oznaczonych miejscach wykonać rewizje do technicznej obsługi instalacji.

Oprawy obwodów oświetleniowych Ra i Rb zamontowane na rozdzielnym strzpień serwisowym dla wentylacji połączyć przez gniazda wtyczkowe.

Nieoznaczone typem obwody wykonać przewodami:

- gniazd wtykowych YDY 3x2,5 mm²

Pozostałe oznaczenia i symbole wg rys. nr 02 i 03